


Reproducción de un disco de película DivX

Reproducción de un disco de película DivX

Utilizando ésta unidad podrá reproducir discos DivX. Antes de reproducir discos DivX, lea “Acerca de archivos de película DivX”, en la página 33.

1. Inserte un disco y cierre la bandeja. El menú Película aparece en la pantalla del televisor.
2. Pulse ▲ / ▼ para seleccionar una carpeta y, a continuación, pulse ENTER. Aparece una lista con los archivos contenidos en la carpeta. Si está en una lista de archivos y desea regresar a la lista de carpetas, use los botones ▲ / ▼ del mando a distancia para resaltar la opción  y pulse ENTER.



3. Si desea ver un archivo en particular, pulse ▲ / ▼ para resaltar el archivo y pulse PLAY (▶). Usted puede utilizar funciones variables de reproducción. Consulte las páginas 29-32.
4. Presione STOP (■) para cesar la reproducción. Aparecerá el menú Película.

Sugerencia

En un CD con archivo MP3/WMA, JPEG y MOVIE, puede cambiar entre los menús MUSIC, PHOTO y MOVIE. Si pulsa TITLE.

Aviso para la visualización de subtítulos en DivX.

Si los subtítulos no se visualizan correctamente durante la reproducción, presione PAUSE/STEP (||) cuando se muestren y mantenga presionado SUBTITLE durante cerca de 3 segundos. A continuación, presione ◀ / ▶ para seleccionar otro código de idioma hasta que los subtítulos se visualicen correctamente.

Opciones del menú Película

1. Presione ▲ / ▼ para seleccionar una carpeta/archivo en el menú Película y después presione ENTER. Aparecerán las opciones del menú Película.
2. Presione ▲ / ▼ para seleccionar una opción y, luego presione ENTER.
 - [Play] Iniciará la reproducción del título seleccionado.
 - [Abrir] Abre la carpeta y aparece una lista de los archivos presentes en la carpeta.

Acerca de archivos de película DivX

La compatibilidad de los discos DivX con ésta grabadora están limitados como sigue:

- El tamaño disponible de resolución del archivo DivX se encuentra por debajo de los 720x576 (W x H) píxeles.
- El nombre del archivo de subtítulos del DivX debe ser identificado con el nombre correspondiente mostrado por esta unidad.
- El número total de archivos y carpetas del disco deberá ser menos de 1999.
- Si el número del fotogramas de pantalla es superior a 29, 97 fotogramas por segundo, ésta unidad puede no funcionar normalmente.
- Si el archivo está grabado con GMC, la unidad sólo admitirá 1-punto del nivel de grabación.
 - * GMC?GMC es el acrónimo de Compensación de movimiento global. Es una herramienta de codificación en estándar MPEG4. Algunos codificadores MPEG4, como DivX cuentan con ésta opción. Existen diferentes niveles de codificación GMC, llamados normalmente 1-punto, 2-puntos o 3-puntos GMC.

Archivos DivX reproducibles

“.avi”, “.divx”

Subtítulos DivX reproducibles

“.smi”, “.srt”, “.sub (Sólo formato micro DVD)”, “.txt (sólo formato micro DVD)”

- Subtítulos Divx excepto los ya listados no se muestran en la pantalla de TV.

Formatos Codec reproducibles

“DIV3”, “MP43”, “DX50”

Formatos de audio reproducibles

“AC3”, “PCM”, “MP2”, “MP3”, “WMA”

- Frecuencia de muestreo: dentro de los 8 - 48 kHz (MP3), dentro de los 32 - 48 kHz (WMA)
- Dentro de los 8 - 320 kbps (MP3), 32 - 192 kbps (WMA)

Formato CD-R

ISO 9660 y JOLIET

Formato DVD±R/RW

ISO 9660 (formato UDF Bridge)